


GHOSTDRONE 2.0

三轴云台

使用手册



EHANG | 亿航


免责声明

使用三轴云台前，请仔细阅读说明书，了解具体使用步骤及注意事项。了解产品的使用方法及应用范围。因使用不当造成的云台、飞行器及周边连接件的损坏，或非云台本身质量问题产生的损坏所导致的财产和人身的损害，本公司均不承担任何责任。


■ 介绍

亿航三轴云台专为 GHOSTDRONE 系列无人机定制，可搭载 GoPro3、GoPro3+、GoPro4 系列相机，高精度稳定的云台系统让你轻松实现超稳航拍。

■ 结构图



■ 清单




三轴云台*1



转接板*1



转接线*1





铜柱*4




螺丝*4

■ 安装云台


1. 飞行器反躺放置，将四个铜柱用螺丝刀安装到飞行器底部四个孔位。




2. 将云台线插入转接板 P1 接口。




转接板




3. 用两颗螺丝将转接板固定到云台上。



4. 用螺丝刀安装剩余两个螺丝到另外两个铜柱上，固定云台底座。




5. 将转接线的插头一端接到转接板的 P2 接口上,另一端插到飞行器上。





■ 安装相机

注：本云台支持第二代亿航运动相机、GoPro3、GoPro3+、GoPro4。但单独售卖的云台不包含相机。以下安装以亿航运动相机为例。

1. 拆下相机护圈，将云台上的黑色插头接入运动相机的 USB 接口。



2. 用相机护圈固定相机镜头，拧紧螺丝。



完成图

■ 参数

重量	154 g
精度	0.09°
工作电压	DC 12 V
平衡稳定角度	偏航角 360°/ 俯仰角 -90°至 +30°
支持相机类型	第二代亿航运动相机、GoPro3、GoPro3+、GoPro4

■ 售后说明

产品出货前会经过严格的检验，请用户在阅读并熟悉操作后再使用。非人为问题6个月内保修。如有撕毁产品出厂标识，亿航默认为放弃保修，但可以提供有偿维修。

■ 联系我们

官网: www.ehang.com
官方微信: EhangUAV
官方微博: 亿航智能

服务邮箱: service@ehang.com
售后热线: 400-622-1638
服务时间: 周一至周五 9:00-18:00

企业标准: Q/ EHT 001-2017

最终解释权归广州亿航智能技术有限公司所有



www.ehang.com